Broîl Kîng®

REDDI-BILT BARBECUES

ASSEMBLY MANUAL & PARTS LIST | **MANUEL DE MONTAGE & LISTE DE PIECES**

Broîl Kîng
MONARCH 20
9346-54
9346-57



Broîl Kîng
MONARCH 40
9346-64
9346-67

Broîl Kîng
MONARCH 70
9346-74
9346-77

Broîl Kîng
CROWN 20
946-24
946-27



Broîl Kîng
CROWN 40
946-44
946-47

RETAIN FOR FUTURE REFERENCE | **VEUILLEZ CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE**

1-800-265-2150

info@omcbbq.com

Onward MANUFACTURING COMPANY LIMITED
SINCE 1906
585 KUMPF DRIVE
WATERLOO, ONTARIO, CANADA
N2V 1K3

10084-K53 REV D 02/08

1	(2) 











2	(2)





3	(4) 





4

(8)  (8) 



5





6	(2) 









7	(2)  (2) 



8	(1) 



9

(2) 

(2) 

(1) 







10

(1) 













11





12	



13	



PARTS LIST / LISTE DES PIECES

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	946-24 946-27	946-44 946-47	9346-54 9346-57	9346-64 9346-67	9346-74 9346-77
1	S11426	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	1	1	•	•	•
	10909-T35	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	•	•	1	1	1
2	S11250	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	1	1	•	•	•
	10473-T35	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	•	•	1	1	1
3	10081-BK603	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1	1	1	1
3A.	10081-BK601	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1	1	1	1
4	10958-K66	TOP CASTING INSERT	PANNEAU DE COUVERCLE	•	•	1	1	1
	10958-K69	TOP CASTING INSERT	PANNEAU DE COUVERCLE	1	1	•	•	•
5	10571-6	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	1	1	1	1	1
6	S21235	HINGE PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	2	2	•	•	•
	10240-15	HINGE PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	•	•	2	2	2
7	S21233	HITCH PIN CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	6	6	6	6	6
9	10225-T356	GRID - PORCELAIN	GRILLE	•	•	2	2	2
	10225-T407	GRID - PORCELAIN	GRILLE	2	2	•	•	•
10	10222-T325	FLAV-R-WAVE SS	FLAV-R-WAVE AI	•	•	2	2	2
	10222-T425	FLAV-R-WAVE SS	FLAV-R-WAVE AI	1	1	•	•	•
11	S12207	GRID - WARMING RACK	GRILLE	1	1	•	•	•
	10225-T358	GRID - WARMING RACK	GRILLE	•	•	1	1	1
15	10390-T401	BURNER/VENTURI ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	•	•	1	1	1
	10390-T501	BURNER/VENTURI ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	1	1	•	•	•
17	10342-244	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE	1	•	1	•	1
	10342-245	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE	•	1	•	1	•
18	10342-T301	ELECTRODE	ELECTRODE	1	1	1	1	1
21	10440-E36	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE	•	•	1	•	•
	10440-E37	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE	•	•	1	•	•
	10440-E40	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE	•	•	•	•	1
	10440-E41	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE	•	•	•	•	1
	10440-E70	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE	1	•	•	•	•
	10440-E71	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE	1	•	•	•	•
	10442-E38	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE	•	•	•	1	•
	10442-E39	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE	•	•	•	1	•
	10442-E72	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE	•	1	•	•	•
	10442-E73	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE	•	1	•	•	•
21A.	S13467-091	HOSE-SIDE BURNER LP	TUYAU DU BRULEUR LATERAL PL	•	1	•	1	•
	S13467-132	HOSE-SIDE BURNER NG	TUYAU DU BRULEUR LATERAL GN	•	1	•	1	•
	Y-11230	COTTER PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	•	1	•	1	•
22	10114-20	HOSE & REGULATOR LP - QCC1	TUYAU ET REGULATEUR PL - QCC1	1	1	1	1	1
	10111-K47	HOSE NATURAL GAS	TUYAU (GAZ NATUREL)	1	1	1	1	1
23	10472-K37	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	2	3	2	3	3
30	10086-E503	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	•	•	•	1	•
	10086-E505	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	•	•	1	•	•
	10086-E507	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	1	•	•	•	•
	10086-E517	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	•	1	•	•	•
	10086-E521	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	•	•	•	•	1
31	10194-E401	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	•	•	1	1	1
	10194-E501	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1	•	•	•
33	10184-R78	RADIATION SHIELD	ÉCRAN DE CHALEUR	•	•	1	1	1
	10184-R80	RADIATION SHIELD	ÉCRAN DE CHALEUR	1	1	•	•	•
35	10184-E401	SUPPORT-CASTING-LEFT	SUPPORT GAUCHE DU FOYER	1	1	1	1	1
36	10184-E411	SUPPORT-CASTING-RIGHT	SUPPORT DROIT DU FOYER	1	1	1	1	1
37	10184-E461	SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT	SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE	2	2	2	2	2
37A	10184-E62	SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT	SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE	2	2	2	2	2
38	10184-E471	SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT	SUPPORT TABLETTE DE DROIT	2	2	2	2	2
38A	10184-E63	SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT	SUPPORT TABLETTE DE DROIT	2	2	2	2	2
39	10956-E461	BRACE-REAR	SUPPORT ARRIERE	•	•	1	1	1
	10956-E561	BRACE-REAR	SUPPORT ARRIERE	1	1	•	•	•

PARTS LIST / LISTE DES PIECES

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	946-24 946-27	946-44 946-47	9346-54 9346-57	9346-64 9346-67	9346-74 9346-77
40	10958-R71B	BASE	TABLETTE INFERIEURE	•	•	1	1	1
	10958-R81B	BASE	TABLETTE INFERIEURE	1	1	•	•	•
41	10956-E431	BRACE-FRONT	SUPPORT AVANT	•	•	1	1	1
	10956-E571	BRACE-FRONT	SUPPORT AVANT	1	1	•	•	•
42	10958-E682	FRONT PANEL BLACK	PANNEAU AVANT	•	•	1	1	1
	10958-K881	FRONT PANEL BLACK	PANNEAU AVANT	1	1	•	•	•
43	10958-E861	SIDE PANEL BLACK	PANNEAU LATERALE	2	2	•	•	•
	10958-E862	SIDE PANEL BLACK	PANNEAU LATERALE	•	•	2	2	2
47	10184-E19	TANK RETAINER	SERVITEUR DU RESERVOIR	•	•	2	2	2
	10184-R19	TANK RETAINER	SERVITEUR DU RESERVOIR	2	2	2	2	2
50	10711-E561	SHELF-SIDE-RIGHT	PLANCHETTE LATERALE – DROIT	1	1	1	1	1
51	10711-E562	SHELF-SIDE-LEFT	PLANCHETTE LATERALE – GAUGHE	1	•	1	•	1
	10711-E563	SHELF-SIDEBURNER	PLANCHETTE – BRULEUR DE COTE	•	1	•	1	•
56	10892-7	WHEEL	ROUE	2	2	2	2	2
73	S21420	PUSH NUT	POUSSE ECROU	2	2	2	2	2
74	Y-6616	BOLT 1/4-20 X 1 1/2	BOULON – 1/4-20 X 1 1/2	2	2	2	2	2
75	10338-145	HANDLE	POIGNEE	2	2	2	2	2
76	10239-6	WASHER-HANDLE	RONDELLE DE LA POIGNEE	2	2	2	2	2
78	10892-13	CASTOR	ROULETTES	2	2	2	2	2
79	Y-11561	BOLT – 1/4:20 x 1 3/4	BOULON - 1/4:20 X 1 3/4	8	8	8	8	8
80	Y-11546	SCREW- 1/4-20 X 5/8	VIS – 1/4-20 X 5/8	4	4	4	4	4
81	Y-11545	SCREW – 1/4-20 X 1 3/8	VIS – 1/4-20 X 1 3/8	4	4	4	4	4
82	Y-12673	SHELF - LOCK PIN	ÉTAGÈRE - GOUPILLE DE SERRURE	2	2	2	2	2
83	S21014	BOLT- 1/4-20 X 3/4	BOULON – 1/4-20 X 3/4	8	8	8	8	8
84	S15171	AXLE	ESSIEU	1	1	1	1	1
85	10240-15	HINGE PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	4	4	4	4	4
87	Y-11793	NUT- 1/4-20	ECROU – 1/4-20	22	22	22	22	22
98	S21124	SCREW – 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	20	20	20	20	20
99	Y-12646	SCREW – SHOULDER 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	•	2	•	2	•
104	Y-12835	SCREW – 6-32 X 1/4	VIS – 6-32 X 1/4	•	2	•	2	•
105	Y-29307	NUT – 10-24	ECROU – 10-24	•	4	•	4	•
108	PB20-60	LID HANDLE	POIGNEE	•	1	•	1	•
109	S21136	SCREW – 8-32 X 3/8	VIS – 8-32 X 3/8	3	5	3	5	3
110	10225-T09	GRID	GRILLE	•	1	•	1	•
111	10390-E10	SIDE BURNER	BRULEUR DE COTE	•	1	•	1	•
113	10342-T14	ELECTRODE – SIDE BURNER	ELECTRODE – BRULEUR DE COTE	•	1	•	1	•
114	10393-E401	COVER-SIDE BURNER	COUVERCLE LATÉRAL	•	1	•	1	•
115	Y-29304	SCREW – 10-24 X 3/8	VIS– 10-24 X 3/8	2	8	2	8	4
117	10393-E62	SHELF-SIDE BURNER	SUPPORT DE BRULEUR DE COTE	•	1	•	1	•
123	S15115	GREASE PAN - DISPOSABLE	CUVETTE A GRAISSE	1	1	1	1	1


5
3
4
87
76
98
74
2
75
65
11
9
18
21B
109
71
70
64
81
15
98
68
7
6A
6
9
10
50
21
98
21A
1
115
30
38
80
79
82
31
17
23
7
37
22
87
36
85
98
39
123
35
41
33
82
85
37A
7
79
38A
85
37
98
38
51
47
98
109
43
42
3A
83
73
56
84
40
78
87
114
109
108
99
111
117
115
104
105
113
110
17
22
39
123
87
41
33
87
82
85
79
37A
7
35
79
38A
85
37
98
38
51
109
43
47
98
42
3A
83
73
56
84
40
78
87